




VPV - Emniyet Valfi
VPV - Pressure Relief Valve





Tip Type	Basınç Pressure mmH2O	Negatif Basınç Negative Pressure mmH2O
VPV273	220 - 1000 ±	40 - 130 ±

1.a Basınç Değerleri Standart valf ayarları üretici firma tarafından ayarlanmıştır.

1.a Pressure Values Standard valve settings are set by the manufacturer.

Nominal pressure values are indicated in the table above. The manufacturer is not responsible for any damage caused by incorrect valve pressure settings. The user must adjust the valve pressure settings considering the maximum pressure inside the silo. Due to climatic conditions, there may be 10-15% deviations in valve settings.

Nominal basınç değerleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Valf basınç ayarlarının yanlış yapılması sonucu oluşabilecek hasarlardan üretici sorumlu değildir. Kullanıcı, silo içindeki maksimum basıncı da göz önüne alarak; valf basınç ayarlarını yapmalıdır. İklim şartlarından kaynaklı, valf ayarlarında %10-15 sapmalar olabilir.

